

EXTRATOR DE SUCO - EXTRASUK



"O FUNCIONAMENTO CORRETO DO APARELHO DEPENDE DA LEITURA DESTA MANUAL DE INSTRUÇÕES"


INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha, você acaba de adquirir um espremedor de frutas da marca Loren Sid, desenvolvido com alto padrão de qualidade, eficiência e praticidade.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Nunca segure o aparelho pelo fio, pois poderá danificar a ligação elétrica.
- Certifique-se que a tensão da rede é compatível com a do aparelho.
- O aparelho é Bivolt, saindo da fábrica na tensão 220V.
- O aparelho possui um protetor térmico que desliga o motor para evitar danos causados pela elevação de temperatura ou de tensão. Caso o aparelho venha a desligar por repetidas vezes ou pare de funcionar por mais de 30 minutos, por qualquer motivo, o mesmo deverá ser desligado e procure a assistência técnica mais próxima.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Desligue o aparelho da alimentação antes de trocar acessórios, ou partes móveis em uso.
- Este aparelho destina-se a ser usado na casa e aplicações semelhantes, tais como: Áreas de cozinha, escritórios e outros ambientes de trabalho, casas de fazenda, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais, ambientes do tipo cama e café da manhã.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.


COMPONENTES




OBS.: O modelo HIPER é comercializado tanto com bica e tampa plástica quanto com bica e tampa de alumínio.

MONTAGEM

- Para os modelos Requite e Pic, a bica é plástica, para o modelo Hiper, a bica é de alumínio. Encaixe-a no motor de modo que a ponta da bica trave no vão do motor (DETALHE A)
- Em seguida, escolha qual cone será utilizado (limão ou laranja), e seguindo o DETALHE B, encaixe-o no motor com a bica de modo que o chanfro do cone se alinhe com o chanfro do eixo.



DETALHE A




DETALHE B


DICAS DE USO

IMPORTANTE!


- Os aparelhos são Bivolt, saindo de fábrica na tensão 220V. Para utilizar o aparelho na tensão 127V, alterar a chave seletora de tensão localizada no fundo do aparelho (DETALHE C).
- Para utilizar o aparelho na tensão 220V, a chave seletora deve estar posicionada de acordo com DETALHE D.
- Para utilizar o aparelho na tensão 127V, a chave seletora deve estar posicionada de acordo com DETALHE E.
- Para ligar ou desligar o aparelho, utilize a tecla localizada na lateral do produto (DETALHE F). Sendo que, para mantê-lo desligado, o "O" deve estar selecionado. Para ligá-lo, pressione o "I".
- Recomenda-se que o tempo de funcionamento contínuo seja de no máximo 40 minutos.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.




DETALHE C



DETALHE D



DETALHE E



DETALHE F

LIMPEZA

- Primeiramente, certifique-se que o aparelho esteja desligado e fora da tomada.
- Lavar as peças destacáveis com água e detergente. Não use produtos abrasivos, pois pode danificá-las.
- Para o motor, utilize somente um pano úmido. Não colocá-lo diretamente em contato com a água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	REQUINTE	PIC	HIPER
TENSÃO (V)	BIVOLT	BIVOLT	BIVOLT
POTÊNCIA (W)	200	260	300
CAPACITOR ($\mu F \times V_{ac}$)	7,5 X 250	9,0 x 250	9,0 x 250
FREQUÊNCIA (Hz)	60	60	60
PESO LÍQUIDO (kg)	2,55	2,60	4,00
CAPACIDADE DE EXTRAÇÃO (ml/min)	500	700	900
CLASSE DE ELEVAÇÃO	Classe H	Classe H	Classe H



0800-0123113

Loren-Sid Ltda.

Rua Rosa Cruz, 2000 - Jd. da Torre - Cx. Postal 138
PABX: (17) 3531-1200 / Fax: (17) 3531-1240
CEP: 15805-160 - CATANDUVA - SP

E-mail: vendas@lorensid.com

Home-page: www.lorensid.com